

Wandinlaat 125 mm t.b.v. verticale infiltratiebuis

Toepassingsgebied:

- ⌚ Verticale infiltratiebuis DN300
- ⌚ Verticale infiltratiebuis DN500
- ⌚ Verticale infiltratiebuis DN800

Onderdelen in de verpakking:

- ⌚ Halve PVC mof met geotextiel
- ⌚ Rubber manchet
- ⌚ Montage instructies

Instructies:

- 1]** Open de verpakking en controleer de onderdelen. De onderdelen moeten onbeschadigd en vrij van vuil en vet worden geïnstalleerd.
- 2]** Controleer of de verticale infiltratiebuis binnen het toepassingsgebied valt.
- 3]** Bepaal de aansluithoogte en snij een kruis in het geotextiel van ongeveer 20 x 20 cm en vouw de losse hoeken tussen de buiswand en geotextiel.
- 4]** Boor op de juiste hoogte met de 152 mm gatenboor een gat in de buiswand.
- 5]** Verwijder de bramen en plaats de rubber manchet in het geboorde gat.
- 6]** Voorzie de geplaatste rubber manchet aan de binnenzijde van glijmiddel.
- 7]** Plaats (duw) de wandinlaat in de rubberen manchet (indien nodig m.b.v. een stootijzer). Voorkom dat het geotextiel van de wandinlaat tussen de verbinding komt.
- 8]** Ontvouw het geotextiel en fixeer deze d.m.v. tie-rips of tape rondom de buis om te voorkomen dat deze flap wegzakt tijdens het aanvullen.
- 9]** Voorzie de mof van de wandinlaat van glijmiddel en duw de aangeschuinde buis tot aan de stootrand.