

Slagvaste steunbus

Toepassingsgebied:

- ⌚ PE dienstleidingen - t/m 50 mm.
- ⌚ Maximaal toegestane werkdruk 200 mbar.

Instructies:

De onderdelen moeten onbeschadigd en vrij van vuil en vet zijn.

Controleer of de buis en de steunbus van dezelfde SDR-klasse zijn:

bij SDR 11: **steunbus grijs**
bij SDR 17,6: **steunbus geel**

- 1] Zaag, snij of knip de buis indien nodig haaks af en verwijder de bramen.
- 2] Monteer de steunbus tot aan de zoekrand in de buis.

