

EuroPEK Filter õlipüünise kontroll



EuroPEK Filter õlipüünist tuleb tühjendada õlist, kui õlikihi paksuseks on 15 cm või vähemalt iga kuue kuu tagant. Õlipüünises õlikihi paksuse kindlakstegemiseks tuleks kasutada kuni 3m pikkust mõõdulatti. Mõõdulatt tuleb asetada õlieemaldustoru (märgitud pildil noolega) kaudu püünises olevasse vette, seejärel tõsta mõõdulatt veest välja ja mõõta mõõdulatil oleva õlikihi paksus.