



Montagestativ til Pex gulvarmerør

Danmark

Indhold i posen

- 1 stk. samlekrøds til top og bund
- 8 stk. arme til samlekrødsset (længde 65 cm)
- 4 stk. justerbare afstandstykker til top (10 cm)
- 4 stk. endestop til top (20 cm med vinkel)
- 4 stk. arme (længde 85 cm)
- 20 stk. vingeskruer

Montering

- 1) Sæt samlekrøds top og bund sammen.
- 2) Sæt de 8 arme i samlekrødsset, (65 cm). Spænd vingeskruerne.
- 3) Montér de 4 afstandstykker (10 cm) inderst på toparmene. Spænd vingeskruerne.
- 4) Montér de 4 arme (85 cm) i afstandsstykkerne, så de sidder lodret. Spænd vingeskruerne.
- 5) Montér endestoppene (20 cm) på toparmen. Spænd vingeskruerne.

Bemærk

Når Pex-rullen er ved at være tom, er det ofte en fordel at afmontere endestoppene, så rullen bedre kan dreje rundt.

Rörvinda till Pex golvvärmerör

Sverige

Innehåll i påsen

- 1 st skarvkors till topp och botten
- 8 st armar till skarvkorsset (längd 65 cm)
- 4 st justerbara avståndstycken till topp (10 cm)
- 4 st ändstopp till topp (20 cm med vinkel)
- 4 st armar (längd 85 cm)
- 20 st vingmuttrar

Montering

- 1) Montera ihop skarvkorssets topp- och bottendel.
- 2) Sätt i de 8 armarna (65 cm) i skarvkorsset. Skruva åt vingmuttrarna.
- 3) Montera de 4 avståndstyckena (10 cm) innerst på topparmarna. Skruva åt vingmuttrarna.
- 4) Montera de 4 armarna (85 cm) i avståndstyckena så att de sitter lodrätt. Skruva åt vingmuttrarna.
- 5) Montera ändstoppen (20 cm) på topparmarna. Skruva åt vingmuttrarna.

Observera

När pexrullen börjar ta slut, är det ofta en fördel att avmontera ändstoppen för att rullen inte ska haka i dem.

Rørvinne til Pex gulvarmerør

Norge

Innhold i posen

- 1 stk samlekrøss til topp og bunn
- 8 stk armer til samlekrøsset (lengde 65 cm)
- 4 stk justerbare avstandstykker til topp (10 cm)
- 4 stk endestopp til topp (20 cm med vinkel)
- 4 stk armer (lengde 85 cm)
- 20 stk vingemuttere

Montering

- 1) Monter samlekrøssets topp og bunn sammen.
- 2) Sett de 8 armene (65 cm) i samlekrøsset. Skru til vingemutterne.
- 3) Monter de 4 avstandstykkene (10 cm) innerst på topparmene. Skru til vingemutterne.
- 4) Monter de 4 armene (85 cm) i avstandstykkene, slik at de sitter loddrett. Skru til vingemutterne.
- 5) Monter endestoppene (20 cm) på topparmen. Skru til vingemutterne.

Bemerk

Når Pex-rullen nærmer seg slutten, kan det være en fordel å demontere endestopperne slik at rullen ikke hekter seg opp i dem.